


## Die Bedeutung der Sinnbilder

für den Projektor »2000« mit Szenenwiederholung und Serien-  
schaltung (Motor-Schmalfilmalmppe)



## Vorbereiten der Filmvorführung

Spulenträger in Arbeitsstellung bringen:

- Oberen Spulenträger durch Druck auf Verschlußriegel a (Bild 3) lösen und umklappen.
- Herausschwenken des hinteren Spulenträgers mit Filmspulenachse entsprechend Bild 4.




Bild 3  
a Verschlußriegel  
b Filmspulenachse  
c Schalter für Pilotlampe




Bild 4

## Sinnbilder

- Vorbereiten der Filmvorführung

- Lampe einsetzen
- Widerstand einsetzen
- Einstellen der Blende
- Bildgrößen

- Lampeneinstellung
- Einstellen der Film-Geschwindigkeit
- Film einlegen

- Filmvorführung
- Szenenwiederholung
- Umspulen
- Einpacken
- Filmspulen-achsenwechsel
- Spulenarmverlängerung
- Pflege • Ölen

- Aus- und Einbau des Objektivträgers
- Hinweise für reibungslose Vorführung g (S.22)
- Widerstandstabelle (S.23)