

BRAUN
NÜRNBERG



**Kondensator-
Blitz**

K 1005



KONDENSATORBLITZ

K 1005

Das neue Blitzgerät **K 1005** ist die ideale Ergänzung jeder synchronisierten Kamera. Klein, handlich, wirtschaftlich und zuverlässig löst **K 1005** mühelos jedes Blitzproblem. Der große polierte Reflektor gewährleistet die beste Lichtausbeute und leuchtet jede Aufnahme bis an den Rand voll aus.

Zum Transport kann das Batteriegehäuse in den Reflektor versenkt werden, so daß **K 1005** auch bequem in jeder Rock- oder Manteltasche Platz findet.



BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Steckfuß abschrauben.
2. 22,5-Volt-Batterie in das Gehäuse einlegen.
Achtung! Batterie so einsetzen, daß der + -Pol der Batterie zum Steckfuß zeigt.
3. Steckfuß aufschrauben.
4. Vacublitz- oder Photoflux - Birne durch Rechtsdrehung einsetzen.
5. **K 1005** entweder direkt in den Aufsteckschuh der Kamera setzen oder mittels Verbindungsschiene an der Kamera befestigen.
6. Synchronkabel in Kontaktnippel des Kamera-Verschlusses einsetzen.

ACHTUNG! Vacublitz- oder Photoflux-Birne vor oder nach Gebrauch nicht im Reflektor stecken lassen, da sich sonst die Batterie vorzeitig entleert.



**CARL BRAUN - KAMERA-WERK
NÜRNBERG**